



VDI SYSTEMS







VIDEO INTERCOM SYSTEM VOOR WOONHUIZEN

BASIS SYSTEEM


**GEBRUIKERS HANDLEIDING
VM-320**






1.		Kleuren beeldscherm 7"	6.		Microfoon
2.		Luidspreker	7.		Indicatie LED
3.		Volume	8.		Doorverbinden
4.		Helderheid	9.		Deuropener activeren
5.		Kleurverzadiging	10.		Spraak-intercom

Intercom toets




Indien is aangebeld:


Als er is aangebeld dan klinkt het oproepsignaal en gaat het beeldscherm automatisch aan. De microfoon gaat niet automatisch aan.

Druk op de spreken-toets  om de microfoon te activeren (controle LED links boven gaat aan).


Indien niet is aangebeld:

Als het systeem in de rust-stand is dan kan de monitor aangezet worden door op de  toets te drukken. Het beeldscherm gaat aan en de situatie buiten kan nu geobserveerd worden.


De spraak-intercom gaat tevens aan (LED linksboven brandt als teken dat de microfoon aan staat).

Druk nogmaals op de  toets om de monitor unit uit te schakelen, of laat de monitor unit na 2 minuten automatisch uitschakelen.




Deuropener-toets




Indien is aangebeld:

Druk op de deuropener-toets  om de elektrische deuropener te activeren (indien geplaatst).

Indien niet is aangebeld:

De  toets kan alleen gebruikt worden als de monitor unit aan staat. Indien er niet is aangebeld dan moet de monitor unit eerst aangezet worden door op de  toets te drukken. Vervolgens kan de  toets gebruikt worden.

Deze functie kan alleen gebruikt worden indien een extra monitor unit en/of een audio handset geïnstalleerd is.



Indien is aangebeld:

Indien is aangebeld dan gaat het beeld op de monitor unit aan en klinkt het oproepgeluid. Als een 2e monitor unit geplaatst is dan wordt ook die geactiveerd (beeld + oproepgeluid). Ook op eventueel geplaatste audio-handsets klinkt het oproepgeluid.

Als op een monitor de toets voor spreken wordt ingedrukt, of als op een audio handset de handset wordt opgenomen dan heeft die betreffende unit exclusief het contact met de bezoeker. De andere units gaan uit.

Door middel van het indrukken van de // toets kan de bewoner die intercom verbinding heeft met de bezoeker het gesprek terug geven aan het systeem. Op dat moment gaat het beeldscherm op de andere monitor unit aan en klinkt het oproepsignaal. Vanaf dit moment kan iedere aangesloten unit weer de conversatie met de bezoeker nemen door op de toets voor spreken te drukken, of door de handset op te nemen.

Indien niet is aangebeld:

De // toets kan uitsluitend gebruikt worden als er is aangebeld.